



Ripristino App MyTecnalarm



myTecnalarm

Rel. 1.0 - 12/2023


Procedura di ripristino App MyTecnoalarm

Indice	
Cancella l'impianto dall'app	P. 3
Configurazione App tramite TCS	P. 4
Configurazione App manuale NO TCS	P. 7


NB. I dati e/o i QRCode di configurazione dell'app possono essere forniti esclusivamente dall'installatore che ha realizzato e configurato l'impianto.

Cancella l'impianto dall'app

1 - Apri la tua App




2 - Premi Ingranaggio



3 - Premi Modifica



4 - Premi Cestino




Configurazione App tramite TCS


1 - Premi Ingranaggio




2 - Premi QR



3 - Inquadra il QRCode, inserisci il codice utente di accesso e premi **Accedi**



4 - Conferma il codice utente di accesso e premi **Accedi**



Configurazione App tramite TCS

5 - Automaticamente è inviata un'email contenente il codice di attivazione. Premi **OK**



6 - Spunta **Registrazione**



7 - Inserisci il codice ricevuto tramite l'email e premi **Si**




8 - Attendi la conferma di registrazione al TCS



Configurazione App tramite TCS

9 - Spunta i modi di funzionamento dell'app



10 - Premi Sincronizzazione centrale



11 - Attendi la sincronizzazione della centrale




Configurazione App manuale NO TCS


1 - Premi
Ingranaggio



2 - Premi
Aggiungi



3 - Inserisci il nome
dell'impianto e premi **Fine**




4 - Premi **Ingranaggio**
dell'impianto appena creato




Configurazione App manuale NO TCS

5 - Inserisci il codice utente di accesso



6 - Inserisci: Ip address, Port address, Code, PassPhrase



7 - Spunta i modi di funzionamento dell'app



8 - Premi **Sincronizzazione centrale**



9 - Attendi la sincronizzazione della centrale



